

VIBRÁTOR G-SPOT

Návod



OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Najprv odstráňte kryt batérií, vložte 2 batérie AAA podľa vyznačených pólov a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Vibrátor zapnete krátkym stlačením tlačidla "power", ktoré sa rozsvieti.
- 4) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla sa menia jednotlivé vibračné rytmusy.
- 5) Ak chcete vibrátor vypnúť, stlačte tlačidlo na približne 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navýše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšta vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!**

Ponoriť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu AAA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabítia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelenie od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

Potrebuje poradit?

Napíšte nám na flagranti@flagranti.sk
alebo zavolajte na tel.: +421 918 345 016