

Vibrátor STRIEBRO

Zapnutie/vypnutie vibrátora

1. Otočením kolieska (smerom doprava) umiestneného na spodnej časti vibrátora, ktoré je tiež uzáverom, uvediete vibrátor do prevádzky.
2. Spodná časť vibrátora slúži aj ako plynulá regulácia vibrácií (Low - najnižšia vibrácia, High - najvyššia vibrácia).
3. Otočením kolieska (smerom doľava) vibrátor vypnete.

Údržba

Vibrátor omývajte vodou a antibakteriálnym mydlom. Na dôkladnejšie čistenie použite čistiaci prostriedok určený pre silikónové erotické pomôcky.

POZOR! - Voda sa nesmie dostať do spodného krytu batérií, pretože vibrátor nie je vodeodolný.

Skladovanie

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ A SILIKÓNOVEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Pohon

Vibrátor je poháňaný dvoma akumulátormi typu C UM2 (R14/1,5V).

Obsah balenia

Vibrátor