

MASTURBÁTOR ROBOTIC MOUTH



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) V spodnej časti ovládača nájdete kryt batérie.
- 2) Odstráňte kryt batérií, vložte 4 batérie typu C (monočlánky - nie sú súčasťou dodávky) a kryt nasadte späť.
- 3) Ak chcete masturbátor zapnúť, otočte ovládač na bočnej strane ovládača z polohy OFF (vypnuté).
- 4) Volič slúži zároveň ako ovládač vibrácií.
- 5) Vypnite ho otočením voliča na bočnej strane ovládača do polohy OFF.

ÚDRŽBA

Po každom použití odstráňte návlek masturbátora a opláchnite ho vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Masturbátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Masturbátor je napájaný štyrmi batériami typu C. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor s diaľkovým ovládaním.