

VIBRÁTOR RED BALLOON NAFUKOVACÍ



Návod

OVĽADANIE

- 1) Do diaľkového ovládača vložte 3 batérie AA podľa vyznačených pólov.
- 2) Vložte hadicu vedúcu z vibrátora do balónika.
- 3) Na diaľkovom ovládači nájdete prepínač na ovládanie intenzity vibrácií.
- 4) Ak chcete zapnúť vibráciu, presuňte ho z polohy OFF na LOW (najnižšia vibrácia), MID (stredná vibrácia) alebo do polohy HI (najvyššia vibrácia).
- 5) Ak chcete vibráciu vypnúť, presuňte ho do polohy OFF.
- 6) Ak chcete zvýšiť hlasitosť vibrátora, stlačte balónik.
- 7) Tlakový ventil potom uvoľní vzduch.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA

Vzhľadom na materiál vibrátora môžete použiť **lubrikačné prostriedky** na akejkolvek báze.

POHON A NABÍJANIE

Ovládač je poháňaný tromi akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor s diaľkovým ovládaním a balónikom.