

NÁVLEK NA PENIS EXTENSION REGULAR FIT



Návod

OVLÁDÁNÍ

- 1) Stlačte tlačidlo pre zapnutie/vypnutie na bočnej strane patróny.
- 2) Pre vypnutie podržte tlačidlo zapnutia/vypnutia na bočnej strane patróny.

ÚDRŽBA

Po každom použití návlek opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

POZOR! Pred umytím vibračného krúžku vyberte patrónu s batériami!

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODLNOSŤ

Vibračný krúžok nie je vodeodolný ani vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJENÍ

Vibračná patróna je poháňaná tromi akumulátormi typu LR44.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračný návlek s vibračnou patrónou.