

VIBRÁTOR TOYJOY TWIN TURBO DELFÍN



Návod

OVĽADANIE

- 1) Spodná časť vibrátora slúži ako kryt na batérie.
- 2) Najprv odstráňte kryt batérií v rukoväti vibrátora a vložte ho do bielej časti podľa vyznačených pólov.
- 3) 3 batérie AA (nie sú súčasťou balenia) a naskrutkujte kryt späť.
- 3) Ak chcete zapnúť vibráciu, stlačte šípku nahoru (vibration).
- 4) Následnými krátkymi stlačeniami vibráciu zvýšte a krátkym stlačením šípky nadol ju znížte.
- 5) Ak chcete zapnúť rotačné pohyby vibrátora, stlačte šípku nahor (rotation).
- 6) Následnými krátkymi stlačeniami zvýšte rotáciu a krátkym stlačením šípky nadol ju znížte.
- 7) Stredné tlačidlo R/S slúži na zmenu smeru rotácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá. Vodeodolnosť znamená, že naň dopadá striekajúca voda, ale **NESMIETE** ho do vody **PONORIŤ!** Ponoríť výrobok do vody by ste mohli iba v prípade, že by bol vodotesný.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný tromi akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibrátor.