

# KOLÍK ANÁLNY BOOTY CALL BOOTY SHAKERS



## Návod

### OVLÁDANIE

- 1) Do diaľkového ovládača vložte 2 batérie AA podľa vyznačených pólov.
- 2) Na bočnej strane diaľkového ovládača sa nachádza koliesko, ktoré slúži na zapnutie a vypnutie vibrácií, ale aj na plynulé nastavenie od LOW (najnižšia) po HIGH (najvyššia) vibrácií.
- 3) Pri vypnutí - úplnom otočení kolieska do polohy LOW - budete počuť mierne cvaknutie.

### ÚDRŽBA

Po každom použití pomôcky opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Výrobok je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na výrobok môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

**Vodotesnosť** znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Vibračné vajíčko je poháňané dvoma akumulátormi typu AA. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Análny kolík a vibračné vajíčko s diaľkovým ovládaním.