

MASTURBÁTOR YOU2TOYS PUSSY TO GO



Návod

OVLÁDANIE

- 1) V prednej časti masturbátora je otvor na umiestnenie vibračného vajíčka.
- 2) Do diaľkového ovládania vložte tri batérie AA.
- 3) Po vložení vajíčka do otvoru zapnite vibrácie otáčaním kolieska na boku diaľkového ovládača, ktoré slúži aj ako plynulá regulácia vibrácií.

ÚDRŽBA

Po každom použití masturbátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

POZOR! Pred údržbou masturbátora vždy odstráňte vibračné vajíčko!

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODLNOSŤ

Vibračné vajíčko **nie je vodotesné ani vodeodolné!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibračné vajíčko je poháňané tromi akumulátormi typu AA.

Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Masturbátor a vibračné vajíčko s diaľkovým ovládaním.