

# DILATÁTOR SILICONE

## Návod



### OVLÁDANIE

- 1) Spodná časť dilatátora slúži ako kryt batérie.
- 2) Ak chcete dilatátor zapnúť, odstráňte kryt batérií, vložte 3 batérie LR44 a kryt naskrutkujte späť.
- 3) Jednotlivé vibračné rytmy zmeníte krátkym stlačením tlačidla na kryte batérií.

### ÚDRŽBA

Po každom použití dilatátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom. Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Dilatátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

### POHON A NABÍJANIE

Dilatátor je poháňaný tromi akumulátormi typu LR44. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

### SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

### OBSAH BALENIA

Vibrátor 3 akumulátory typu LR44.